

Decoder Einstellungen Niki Frank S Lok bei Verwendung von Massoth L und LS Dekoder:

Tender: L-Decoder
Lok: LS-Decoder

	Tender	Lok
CV 2	3	2
CV 3	10	10
CV 4	10	9
CV 5	200	200
CV 6	55	50
CV 60	2	2
CV 61	60	60
CV 62	30	30
CV 63	-	17

Stand: 05.05.2014