



# Einzelteile der Lokomotive 21427





Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 21427



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 21427



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 21427

1	Stromabnehmer	E172 662
2	Steckteile für Dach	E172 665
3	Werkzeugkasten, Treppen	E172 666
4	Armaturen , Tür	E199 281
5	Steckteile Spiegel usw.	E183 139
6	Steckteile Steckdose usw.	E183 141
7	Puffer	E130 420
8	Kupplung	E171 327
9	Drehgestellrahmen	E142 318
10	Schienenräumer	E142 319
11	Schleifschuh, Kohle	E177 820
12	Haftreifen	E126 174
13	Fahrersitz	E130 794
14	Lokführer	E131 723
15	Beleuchtg. oben	E129 213
16	Armaturenbeleuchtung	E138 586
17	Beleuchtung unten	E129 204
18	Schraube	E124 010
19	Schraube	E124 206
20	Schraube	E124 197
21	Schraube	E124 205
22	Schraube	E124 014
23	Beilagscheibe	E133 417
24	Beilagscheibe	E124 208
25	Motor	E126 050
26	Radsatz mit Einstich	E142 327
27	Radsatz	E142 325
28	Zubehör,Getriebekasten	E162 585
29	Schleifer	E162 586
	Magnetgehäuse montiert kompl.	E133 140
	Kupplungssatz	E130 547

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.