


# Einzelteile der Lokomotive 26275



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

# Einzelteile der Lokomotive 26275

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Rauchgenerator	E372 826
2	Lampe oben	E374 494
3	Lampe	E372 937
4	Lampe	E372 938
5	Luftschlauch rechts + links	E377 367
6	Schraubenkupplung	E374 052
7	Kupplungshaken	E343 185
8	Tritt links + rechts	E377 368
9	Bahnräumer hinten komplett	E377 369
10	Bahnräumer vorne komplett	E377 372
11	Kupplungsbügel	E124 246
12	Linsenschraube	E120 973
13	Kupplung	E361 458
14	Vorläufer	E372 684
15	Schraube, Scheibe, Feder	E377 371
16	Strebe, Hebel, Schraube	E377 373
17	Lampe oben	E372 936
	Magnetgehäuse	E133 140
	Lokführer	E134 991
	Heizer mit Schürhaken	E135 053
	Abdeckung (Schornstein)	E391 118

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.