






beleuchteter Wagen



Tür an der Unterseite greifen und vom Wagenkasten nach außen ziehen. Tür zur Seite schieben.

Pull the bottom of the door away from the car body. Slide the door sideways to open.

Éloigner le bas de la porte de la caisse de la voiture. Glisser la porte de côté pour ouvrir.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com

135699/0414/Sm2Ef
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH