


Bevor der Wagen entnommen wird, muss die Transportsicherung herausgezogen werden. Die Transportsicherung ist nur für den Versand des Wagens.



Before the carriage is removed, the transport lock must be pulled out. The transport lock is only for shipping the carriage.

Avant de retirer le chariot, la sécurité de transport doit être retirée. La sécurité de transport est uniquement destinée à l'expédition du chariot.


Voordat de trolley wordt verwijderd, moet de transportvergrendeling worden uitgetrokken. De transportvergrendeling is alleen bedoeld om de trolley te vervoeren.




43600



3



4



Kupplungshaken	E130 547
Heberleinrolle	E371 767
Bremsschläuche	E138 509
Heberleinrolle, Gestänge	E371 887
Schraube 2,2 x 9,5	E124 206
Schraube 2,2 x 4,5	E129 265
Lagerplatten	E185 045
Puffer	E135 088
Drehgestell mit Kupplungs-Haken	E241 919
Drehgestell	E241 921
Metall-Scheibenradsatz	67 419
Schraube 3,0 x 6,5	E124 014
Schraube 3,0 x 9,5	E124 197
Kupplung	E171 327
Beilagscheibe 9 mm	E124 208
Schraube 3,0 x 13	E124 205

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
 Stuttgarter Straße 55 - 57
 73033 Göppingen
 Germany
www.lgb.de



371766/0923/Sm3Ef
 Änderungen vorbehalten
 © Gebr. Märklin & Cie. GmbH