

Nachrüstdecoder

**55028**

Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Sicherheitshinweise	4
Technische Daten	4
Funktionen	4
Decoder-Einbau	5
Multiprotokollbetrieb	6
Analogbetrieb	6
Digitalbetrieb	6
Brems-/Signalhalteabschnitt mfx	6
mfx-Protokoll	6
Adressierung	6
Programmierung	6
DCC-Protokoll	7
Adressierung	7
Programmierung	7
Anfahr-/Bremsverzögerung	7
Rangiergang (RG)	7
Decoder Funktionen und CV Einstellungen	8
CV-Tabelle	8

Normal Use	12	Usage conforme	20
Contents as Delivered	12	Matériel fourni	20
Safety Notes	12	Consignes de sécurité	20
Technical Data	12	Caractéristiques techniques	20
Functions	12	Fonctions	20
Decoder Installation	13	Installation du décodeur	21
Multi-Protocol Operation	14	Exploitation multiprotocolaire	22
Analog Operation	14	Exploitation analogique	22
Digital Operation	14	Exploitation numérique	22
mfx Braking / Signal Stop Block	14	Section de freinage/d'arrêt devant signal mfx	22
mfx Protocol	14	Protocole mfx	22
Addressing	14	Adressage	22
Programming	14	Programmation	22
DCC Protocol	15	Protocole DCC	23
Addressing	15	Adressage	23
Programming	15	Programmation	23
Acceleration / Braking Delay	15	Temporisation d'accélération et de freinage	23
Switching Range (RG)	15	Vitesse de manoeuvre (VM)	23
Decoder Functions and CV Settings	16	Fonctions décodeur et réglages/paramètres CV	24
CV Table	16	Tableau des CV	24

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Decoder 55028 ist zum Umrüsten von LGB-Lokomotiven mit der 27-poligen Schnittstelle. Diese Schnittstelle kann an älteren Fahrzeugen mit der Leiterplatte 55529 nachgerüstet werden. Beachten Sie hierfür den zur Verfügung stehenden Platz in Ihrem Fahrzeug.

### Lieferumfang

- 1 Decoder
- Einbauanleitung
- Garantieurkunde

Die umzurüstende Lokomotive muss geöffnet werden. Darüber hinaus wird kein Werkzeug benötigt.

### Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten.
- Verkabelungs- und Montagearbeiten nur im spannungslosen Zustand ausführen. Bei nicht Beachtung kann es zu gefährlichen Körperströmen und damit zu Verletzungen führen.
- **Decoder nur mit der zulässigen Spannung** (siehe technische Daten) **betreiben**.

## Technische Daten

- Dauerlast am Motorausgang  $\leq 3,0 \text{ A}$
- Belastung der Lichtausgänge  $\leq 600 \text{ mA}$
- Belastung AUX 1 – AUX 6 je  $\leq 600 \text{ mA}$
- Belastung AUX + Licht (Summe)  $\leq 1,8 \text{ A}$
- Max. Ges.-Belastung (Summe)  $\leq 4 \text{ A}$
- Max. Spannung  $\leq 40 \text{ V}$
- Kurzschluss und Überlastschutz an den Ausgängen Licht vorne (LV), Licht hinten (LH), AUX 1 – AUX 6 und an den Motorausgängen.

## Funktionen

Der Decoder 55028 hat sehr weit reichenden Einstell- und Anpassungsmöglichkeiten. Der Decoder ist voll updatefähig. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechendes Steuergerät (Central Station 60213/60214/60215, Software-Version 2.0, Gleisformatprozessor GFP 2.0 oder höher).

Die Einstell- und Digitalfunktionen sind nur im Digitalbetrieb anwendbar. Es stehen jedoch nicht in allen Protokollen die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung.

- Multiprotokollfähig (mfX, DCC und DC).
- Automatische System-Erkennung. Zur Bedienung muss die jeweils diesem System zugeordnete Adresse verwendet werden.
- Der Decoder kann bis zu 2 LGB-Motoren steuern.
- Anfahr- und Bremsverzögerung können getrennt voneinander eingestellt werden.
- Variable Motorregelung im Digital- sowie im Analogbetrieb.
- Alle Funktionen können entsprechend dem Funktionsmapping geschaltet werden (siehe CV-Beschreibung).
- Updatefähig mit Central Station 60213/60214/60215 (Software Version 2,0, GFP 2.0 oder höher)
- Programming on Main (PoM), diese Programmierung muss vom Steuergerät unterstützt werden. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung ihres Steuergerätes.
- Einstellbarer Rangiergang
- Brems- /Signalhalteabschnitt-Erkennung im Digitalbetrieb

## Decoder-Einbau

Vor dem Einbau ist die Lokomotive auf einwandfreie mechanische und elektrische Funktion zu prüfen. Gegebenenfalls muss die Lokomotive vor dem Umbau repariert werden.

- Fahrzeug öffnen. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Fahrzeug-Anleitung
- Stecker von der Schnittstelle in dem Fahrzeug abziehen.
- Decoder in die Schnittstelle im Fahrzeug einstecken.

### Hinweis:


am Decoder ist bei einer der beiden Anschlussleisten ein Kontakt nicht belegt. An der Schnittstelle ist der passende Gegenkontakt ebenfalls nicht belegt. Dies dient als Verpolungsschutz. Wird versucht der Decoder falsch einzustecken, so können der Decoder und/oder die Lok beschädigt werden.

- Vor dem Zusammenbau, Fahrzeug zum Test in Betrieb nehmen.
- Sollten beim Test keine Besonderheiten auffallen, kann das Fahrzeug wieder zusammengebaut werden.

### Hinweis:

Beim Zusammenbau des Fahrzeugs darauf achten, dass keine Kabel eingeklemmt oder beschädigt werden. Kurzschlussgefahr!

- Der Decoder kann jetzt in dem Fahrzeug programmiert werden, bzw. das Fahrzeug kann so in Betrieb genommen werden.



## Multiprotokollbetrieb

### Analogbetrieb

Der Decoder kann auch auf analogen Anlagen betrieben werden. Der Decoder erkennt die analoge Gleichspannung (DC) automatisch. Es sind dann alle Funktionen, die unter mfx oder DCC für den Analogbetrieb eingestellt wurden aktiv (siehe Digitalbetrieb).

### Digitalbetrieb

Der 55028 ist ein Multiprotokolldecoder. Der Decoder kann unter mfx und DCC eingesetzt werden. Das verwendete System wird automatisch erkannt. Wird vom Decoder DCC und mfx am Gleis erkannt, so schaltet der Decoder auf mfx.

**Hinweis:** Digital-Protokolle können sich gegenseitig beeinflussen. Für einen störungsfreien Betrieb empfehlen wir, nicht benötigte Digital-Protokolle mit CV 50 zu deaktivieren. Deaktivieren Sie, sofern dies Ihre Zentrale unterstützt, auch dort die nicht benötigten Digital-Protokolle.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass nicht alle Funktionen/Einstellungen in allen Digital-Protokollen möglich sind. Unter mfx und DCC können zusätzlich einige Einstellungen für den Analog-Betrieb vorgenommen werden.

### Brems-/Signalhalteabschnitt mfx

Die Bremsmodule legen im wesentlichen eine Gleichspannung an das Gleis. Erkennt der Decoder eine solche Gleichspannung am Gleis, bremst er mit der eingestellten Verzögerung ab. Erkennt der Decoder wieder ein Digital-Protokoll, beschleunigt er auf die eingestellte Geschwindigkeit. Soll das automatische Erkennen der Bremsstrecken angewandt werden, wird empfohlen, den DC-Betrieb auszuschalten (siehe CV Beschreibung).

## mfx-Protokoll

### Adressierung

- Keine Adresse erforderlich, jeder Decoder erhält eine einmalige und eindeutige Kennung (UID).
- Der Decoder meldet sich an einer Central Station oder Mobile Station mit seiner UID automatisch an.

### Programmierung

- Die Eigenschaften können über die grafische Oberfläche der Central Station bzw. teilweise auch mit der Mobile Station programmiert werden.
- Es können alle Configurations Variablen (CV) mehrfach gelesen und programmiert werden.
- Die Programmierung kann entweder auf dem Haupt- oder dem Programmiergleis erfolgen.
- Die Defaulteinstellungen (Werkseinstellungen) können wieder hergestellt werden.

## DCC-Protokoll

### Adressierung

- Mögliche Adressen: Kurze, lange und Traktionsadresse
- Adressbereich:  
1 – 127 (kurze Adresse, Traktionsadresse)  
1 – 10239 (lange Adresse)
- Jede Adresse ist manuell programmierbar.
- Kurze oder lange Adresse wird über CV 29 ausgewählt.
- Eine angewandte Traktionsadresse deaktiviert die Standard-Adresse.

### Programmierung

- Die Eigenschaften können über die Configuration Variablen (CV) mehrfach geändert werden.
- Die CVs können mehrfach gelesen und programmiert werden (Programmierung auf dem Programmiergleis).
- Die CVs können beliebig programmiert werden. PoM (Programmierung auf dem Hauptgleis) ist nur bei den in der CV-Tabelle gekennzeichneten CV möglich. PoM muss von Ihrer Zentrale unterstützt werden (siehe Bedienungsanleitung ihres Gerätes).
- Die Defaulteinstellungen (Werkseinstellungen) können wieder hergestellt werden (CV 8).
- 14 bzw. 28/126 Fahrstufen einstellbar (CV 29).
- Automatisches Bremsen (CV 27 = Wert 16)
- Funktionsmapping, siehe Hilfe in der Central Station 60213/60214/60215 oder eine ausführliche Tabelle zum Funktionsmapping finden Sie im Internet unter:  
[www.maerklin.de/de/produkte/tools\\_downloads/technische\\_infos.html](http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/technische_infos.html)

- Weitere Information, siehe CV-Tabelle.

Es wird empfohlen, die Programmierungen grundsätzlich auf dem Programmiergleis vorzunehmen.

### Anfahr-/Bremsverzögerung

- Die Beschleunigungs- und Bremszeit kann getrennt von einander eingestellt werden.
- Die logische Funktionsabschaltung ABV kann über das Funktionsmapping auf jede beliebige Funktionstaste gelegt werden.

### Rangiergang (RG)

- Der Rangiergang bewirkt eine Reduzierung der aktuellen Geschwindigkeit. Dies lässt ein feinfühliges Regeln der Lokomotive zu. Der Rangiergang kann bei mfx und DCC über das Funktionsmapping jeder beliebigen Funktionstaste zugeordnet werden.

## Decoder Funktionen und CV Einstellungen

Nachfolgend finden Sie die Funktionen und die CVs in Tabellenform aufgeführt. Über diese CVs haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl an Einstellungen und die Belegung der Funktionstasten zu ändern.

Das Gleisformat mfx können Sie komfortabel über das Display der CS 2 ab der Software Version 2.0 einstellen. Gegebenenfalls müssen Sie oder Ihr Händler ein Update ihrer Central Station 60213/60214/60215 vornehmen.

<b>CV</b>	<b>Belegung</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bemerkung</b>
1	Adresse	1 – 127	kurze Adresse
2	Minimalgeschwindigkeit	0 – 255	
3	Anfahrverzögerung	0 – 255	
4	Bremsverzögerung	0 – 255	
5	Maximalgeschwindigkeit	0 – 255	
8	Reset	8	
13	Funktion F1 – F8 bei alternativem Gleissignal	0 – 255	Funktionen für analog-Betrieb
14	Funktion FL, F9 – f15 bei alternativem Gleissignal	0 – 255	Funktionen für analog-Betrieb
17	lange Adresse, höherwertiges Byte	192 – 231	lange Adresse muss in CV 29 Bit 5
18	lange Adresse, niederwertiges Byte	0 – 255	aktiviert werden.
19	Traktionsadresse	0 – 255	
21	Funktionen F1 – F8 bei Traktion	0 – 255	
22	Funktion FL, F9 – F15 bei Traktion	0 – 255	
27	Bit 4 = normales Bremsverhalten Bit 5 = inverses Bremsverhalten	0, 16, 32	0 / 16 0 / 32

<b>CV</b>	<b>Belegung</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bemerkung</b>
29	Bit 0 = Fahrtrichtung normal/invers Bit 1 = Anzahl der Fahrstufen 14/28(128) Bit 2 = Analogbetrieb aus Bit 5 = kurze / lange Adresse	0 – 63	0/1 0/2 0/4 0/32
50	Bit 1: Analog DC aus/ein Bit 3: mfx aus/ein	0 – 15	0/1 0/4
52	Motortyp: Hochleistungsantrieb, hart Gleichstrom, weich Gleichstrom, mittel Gleichstrom, hart	4 5 6 7	
53	Motorregelung - Regelreferenz	0 – 255	(150) Vmax für Motor-Kennlinie
54	Motorregelung - Regelparameter K	0 – 255	(64) <sup>1</sup>
55	Motorregelung - Regelparameter I	0 – 255	(64) <sup>2</sup>
56	Motorregelung - Regeleinfluss	0 – 255	(24) bestimmt das Intervall, in dem der Motor nachgeregelt wird
176	Minimalgeschwindigkeit analog DC	0 – 255	wird auf der CS2 invers ein- und ausgegeben
177	Maximalgeschwindigkeit analog DC	0 – 255	
257 – 261	Funktionszuordnung FL vorwärts	0 – 255	
262 – 266	Funktionszuordnung F1 vorwärts	0 – 255	
267 – 271	Funktionszuordnung F2 vorwärts	0 – 255	
272 – 276	Funktionszuordnung F3 vorwärts	0 – 255	
277 – 281	Funktionszuordnung F4 vorwärts	0 – 255	

<sup>1</sup> bei zu langsamen Reaktionen erhöhen, bei Ruckeln reduzieren

<sup>2</sup> bei langsamen Schwingungen erhöhen, bei hartem Anfahren oder Überreagieren reduzieren

<b>CV</b>	<b>Belegung</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bemerkung</b>
282 – 286	<i>Funktionszuordnung F5 vorwärts</i>	0 – 255	
287 – 291	<i>Funktionszuordnung F6 vorwärts</i>	0 – 255	
292 – 296	<i>Funktionszuordnung F7 vorwärts</i>	0 – 255	
297 – 301	<i>Funktionszuordnung F8 vorwärts</i>	0 – 255	
302 – 306	<i>Funktionszuordnung F9 vorwärts</i>	0 – 255	
307 – 311	<i>Funktionszuordnung F10 vorwärts</i>	0 – 255	
312 – 316	<i>Funktionszuordnung F11 vorwärts</i>	0 – 255	
317 – 321	<i>Funktionszuordnung F12 vorwärts</i>	0 – 255	
322 – 326	<i>Funktionszuordnung F13 vorwärts</i>	0 – 255	
327 – 331	<i>Funktionszuordnung F14 vorwärts</i>	0 – 255	
332 – 336	<i>Funktionszuordnung F15 vorwärts</i>	0 – 255	
337 – 341	<i>Funktionszuordnung Stand vorwärts</i>	0 – 255	
342 – 346	<i>Funktionszuordnung Funktion Fahrt vorwärts</i>	0 – 255	
347 – 251	<i>Funktionszuordnung Sensor 1 vorwärts</i>	0 – 255	
352 – 356	<i>Funktionszuordnung Sensor 2 vorwärts</i>	0 – 255	
357 – 361	<i>Funktionszuordnung FL rückwärts</i>	0 – 255	
362 – 366	<i>Funktionszuordnung F1 rückwärts</i>	0 – 255	
367 – 371	<i>Funktionszuordnung F2 rückwärts</i>	0 – 255	
372 – 376	<i>Funktionszuordnung F3 rückwärts</i>	0 – 255	
377 – 381	<i>Funktionszuordnung F4 rückwärts</i>	0 – 255	
382 – 386	<i>Funktionszuordnung F5 rückwärts</i>	0 – 255	
387 – 391	<i>Funktionszuordnung F6 rückwärts</i>	0 – 255	
392 – 396	<i>Funktionszuordnung F7 rückwärts</i>	0 – 255	
397 – 401	<i>Funktionszuordnung F8 rückwärts</i>	0 – 255	

<b>CV</b>	<b>Belegung</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bemerkung</b>
402 – 406	<i>Funktionszuordnung F9 rückwärts</i>	0 – 255	
407 – 411	<i>Funktionszuordnung F10 rückwärts</i>	0 – 255	
412 – 416	<i>Funktionszuordnung F11 rückwärts</i>	0 – 255	
417 – 421	<i>Funktionszuordnung F12 rückwärts</i>	0 – 255	
422 – 426	<i>Funktionszuordnung F13 rückwärts</i>	0 – 255	
427 – 431	<i>Funktionszuordnung F14 rückwärts</i>	0 – 255	
432 – 436	<i>Funktionszuordnung F15 rückwärts</i>	0 – 255	
437 – 441	<i>Funktionszuordnung Stand rückwärts</i>	0 – 255	
442 – 446	<i>Funktionszuordnung Funktion Fahrt rückwärts</i>	0 – 255	
447 – 451	<i>Funktionszuordnung Sensor 1 rückwärts</i>	0 – 255	
452 – 456	<i>Funktionszuordnung Sensor 2 rückwärts</i>	0 – 255	

## Normal Use

The 55028 decoder is for converting LGB locomotives with the 27-pin interface connector. This interface connector can be installed on older locomotives and powered units with the 55529 circuit board. When doing this installation make sure that you have sufficient space available in your locomotive or powered unit.

## Contents as Delivered

- 1 decoder
- Installation instructions
- Warranty card

The locomotive to be converted must be opened. Beyond that, there are no tools required.

## Safety Notes

- **IMPORTANT!** This decoder has sharp edges due to the way it works and is designed.
- Wiring and installation work are to be done only in the absence of all voltage. If you do not adhere to this, rule it can lead to dangerous shock current and thereby to injury.
- **Operate this decoder only with the authorized voltage** (see technical data).

## Technical Data

- Continuous load at the motor outputs  $\leq 3.0$  amps
- Load at the light outputs  $\leq 600$  milliamps
- Load for AUX 1 – AUX 6 each  $\leq 600$  milliamps
- Load AUX + lights (total)  $\leq 1.8$  amps
- Maximum total load (total)  $\leq 4$  amps
- Maximum voltage  $\leq 40$  volts
- Short circuit and overload protection at the outputs for front lights (LV), rear lights (LH), AUX 1 – AUX 6 and at the motor outputs.

## Functions

The 55028 decoder has a very wide range of possibilities for adjustment and adaptation. This decoder can be updated completely. The requirement for this is an appropriate controller (60213/60214/60215 Central Station, Software Version 2.0, track format processor GFP 2.0 or higher).

The functions for adjustment and digital can only be used in digital operation. However, the same possibilities are not available in all protocols.

- Multi-protocol capable (mfx, DCC and DC).
- Automatic system recognition. The respective address assigned to this system must be used for operation.
- This decoder can control up to 2 LGB motors.
- Acceleration and braking delay can be set separately from each other.
- Variable motor control in digital as well as in analog operation.
- All of the functions can be turned on/off according to the function mapping (see CV descriptions).
- Capable of being updated with the 60213/60214/60215 Central Station (software Version 2.0, GFP 2.0 or higher)
- Programming on Main (PoM), this programming must be supported by the controller. Take note of the operating instructions for your controller for this purpose.
- Adjustable switching range
- Braking / signal stop block recognition in digital operation

## Decoder Installation

The locomotive must be tested for trouble-free mechanical and electrical functioning before installing this decoder. It may be necessary to repair the locomotive before converting it with this decoder.

- Open the locomotive. Bear in mind the instructions for the locomotive when doing this.
- Remove the plugs from the interface connector in the locomotive.
- Plug the decoder into the interface connector in the locomotive.

### Note:


On the decoder, one contact is not occupied on one of the two contact strips. On the interface connector, the corresponding opposite contact is also not occupied. This serves as a protection against incorrect polarity. If you try to plug the decoder in incorrectly, it may damage the decoder and/or the locomotive.

- Test the locomotive in operation before reassembling it.
- If nothing special happens during the test, the locomotive can be reassembled.

### Note:

When assembling the locomotive make sure that none of the wires are crimped or damaged. There may be a danger of a short circuit if the wires are damaged or crimped!

- The decoder can now be programmed in the locomotive, or the locomotive can be placed into operation.



## Multi-Protocol Operation

### Analog Operation

This decoder can also be operated on analog layouts. The decoder recognizes analog direct current voltage (DC) automatically. All functions that were set for analog operation in mfx or DCC are active (see Digital Operation).

### Digital Operation

The 55028 is a multi-protocol decoder. This decoder can be used in mfx and DCC. The system used is automatically recognized. If DCC and mfx are recognized in the track by the decoder, the decoder will switch to mfx.

**Note:** Digital protocols can influence each other mutually. We recommend using CV 50 to deactivate digital protocols that are not required in order to have trouble-free operation. Deactivate the digital protocols that are not required in your central controller if it will support this deactivation.

**Note:** Be aware that not all functions/settings are possible in all digital protocols. Several settings can also be done for analog operation in mfx and DCC.

### mfx Braking / Signal Stop Block

The braking module essentially lays direct current voltage in the track. If the decoder recognizes such a direct current voltage in the track, it will brake with the delay that has been set. If the decoder recognizes a digital protocol again, it will accelerate to the speed that has been set.

If automatic recognition of the braking sections is to be used, we recommend turning off the DC operation (see CV Description).

## mfx Protocol

### Addressing

- No address necessary. Each decoder receives a one-time, unique identifier (UID).
- The decoder will register itself automatically at a Central Station or Mobile Station with its UID.

### Programming

- The characteristics can be programmed by means of the graphic surface on the Central Station or also in part with the Mobile Station.
- All of the configuration variables (CV) can be read and programmed more than once.
- The programming can be done either on the layout track or on the programming track.
- The default settings (factory settings) can be produced again.

## DCC Protocol

### Addressing

- Possible addresses: short, long, and multiple unit address
- Address range:
  - 1 – 127 (short address, multiple unit address)
  - 1 – 10239 (long address)
- Each address can be programmed manually.
- A short or long address is selected by means of CV 29.
- A multiple unit address that is being used deactivates the standard address.

### Programming

- The characteristics can be changed more than once by means of the configuration variables (CV).
- The CVs can be read and programmed more than once (programming on the programming track).
- The CVs can be programmed as desired. PoM (Programming on the Main (layout) track) is only possible with the CVs designated as such in the CV table. PoM must be supported by your central controller (see the operating instructions for your unit).
- The default settings (factory settings) can be set again (CV 8).
- 14 or 28/126 speed levels can be set (CV 29).
- Automatic braking (CV 27 = Value 16)
- Function mapping, see Help in the 60213/60214/60215 Central Station or a complete table for function mapping can be found on the Internet at:  
[www.maerklin.de/de/produkte/tools\\_downloads/technische\\_infos.html](http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/technische_infos.html)

- For additional information, see the CV table.

We recommend doing all programming on the programming track.

### Acceleration / Braking Delay

- The acceleration and braking times can be set separately from each other.
- The function shutoff logic for the ABV (acceleration/braking delay) can be assigned to any function button by means of the function mapping.

### Switching Range (RG)

- The switching range causes a reduction in the current speed. This enables a fine touch control of the locomotive. The switching range can be assigned to any function button in mfx and DCC by means of the function mapping.

## Decoder Functions and CV Settings

Below you will find the functions and CVs laid out in tabular form. These CVs give you a wide variety of settings and allow you to change the assignments of the function buttons. You can set the track format mfx easily by means of the display on the CS 2 with Software Version 2.0 and higher. You or your dealer may have to update your 60213/60214/60215 Central Station.

<b>CV</b>	<b>Assignment</b>	<b>Range</b>	<b>Comment</b>
1	<i>Address</i>	1 – 127	<i>Short address</i>
2	<i>Minimum speed</i>	0 – 255	
3	<i>Acceleration delay</i>	0 – 255	
4	<i>Braking delay</i>	0 – 255	
5	<i>Maximum speed</i>	0 – 255	
8	<i>Reset</i>	8	
13	<i>Functions F1 – F8 in the case of alternative track signal</i>	0 – 255	<i>Functions for analog operation</i>
14	<i>Functions FL, F9 – F15 in the case of alternative track signal</i>	0 – 255	<i>Functions for analog operation</i>
17	<i>Long address, higher value byte</i>	192 – 231	<i>Long address must be activated in CV 29 Bit 5.</i>
18	<i>Long address, lower value byte</i>	0 – 255	
19	<i>Multiple unit operation address</i>	0 – 255	
21	<i>Functions F1 – F8 in the case of multiple unit operation</i>	0 – 255	
22	<i>Functions FL, F9 – F15 in the case of multiple unit operation</i>	0 – 255	
27	<i>Bit 4 = Normal braking behavior Bit 5 = Inverse braking behavior</i>	0, 16, 32	<i>0 / 16 0 / 32</i>

<b>CV</b>	<b>Assignment</b>	<b>Range</b>	<b>Comment</b>
29	Bit 0 = Direction normal/inverted Bit 1 = Number of speed levels 14/28(128) Bit 2 = Analog operation off Bit 5 = Short / long address	0 – 63	0 / 1 0 / 2 0 / 4 0 / 32
50	Bit 1: Analog DC off/on Bit 3: mfx off/on	0 – 15	0 / 1 0 / 4
52	Motor type: High-efficiency propulsion, hard Direct current, soft Direct current, medium Direct current, hard	4 5 6 7	
53	Motor control – control reference	0 – 255	(150) Vmax for motor characteristic
54	Motor control – control parameter K	0 – 255	(64) <sup>1</sup>
55	Motor control - control parameter I	0 – 255	(64) <sup>2</sup>
56	Motor control – control influence	0 – 255	(24) determines the interval at which the motor is adjusted
176	Minimum speed in analog DC	0 – 255	Is entered and displayed inversely on the CS2
177	Maximum speed in analog DC	0 – 255	
257 – 261	Function assignment FL forwards	0 – 255	
262 – 266	Function assignment F1 forwards	0 – 255	
267 – 271	Function assignment F2 forwards	0 – 255	
272 – 276	Function assignment F3 forwards	0 – 255	

<sup>1</sup> Increase if the reaction is too slow; reduce in the case of stuttering

<sup>2</sup> Increase if the oscillation is slow; reduce in the case of hard acceleration or overreaction

<b>CV</b>	<b>Assignment</b>	<b>Range</b>	<b>Comment</b>
277 – 281	<i>Function assignment F4 forwards</i>	0 – 255	
282 – 286	<i>Function assignment F5 forwards</i>	0 – 255	
287 – 291	<i>Function assignment F6 forwards</i>	0 – 255	
292 – 296	<i>Function assignment F7 forwards</i>	0 – 255	
297 – 301	<i>Function assignment F8 forwards</i>	0 – 255	
302 – 306	<i>Function assignment F9 forwards</i>	0 – 255	
307 – 311	<i>Function assignment F10 forwards</i>	0 – 255	
312 – 316	<i>Function assignment F11 forwards</i>	0 – 255	
317 – 321	<i>Function assignment F12 forwards</i>	0 – 255	
322 – 326	<i>Function assignment F13 forwards</i>	0 – 255	
327 – 331	<i>Function assignment F14 forwards</i>	0 – 255	
332 – 336	<i>Function assignment F15 forwards</i>	0 – 255	
337 – 341	<i>Function assignment standstill forwards</i>	0 – 255	
342 – 346	<i>Function assignment Function running forwards</i>	0 – 255	
347 – 251	<i>Function assignment Sensor 1 forwards</i>	0 – 255	
352 – 356	<i>Function assignment Sensor 2 forwards</i>	0 – 255	
357 – 361	<i>Function assignment FL reverse</i>	0 – 255	
362 – 366	<i>Function assignment F1 reverse</i>	0 – 255	
367 – 371	<i>Function assignment F2 reverse</i>	0 – 255	
372 – 376	<i>Function assignment F3 reverse</i>	0 – 255	
377 – 381	<i>Function assignment F4 reverse</i>	0 – 255	
382 – 386	<i>Function assignment F5 reverse</i>	0 – 255	
387 – 391	<i>Function assignment F6 reverse</i>	0 – 255	
392 – 396	<i>Function assignment F7 reverse</i>	0 – 255	

<b>CV</b>	<b>Assignment</b>	<b>Range</b>	<b>Comment</b>
397 – 401	<i>Function assignment F8 reverse</i>	0 – 255	
402 – 406	<i>Function assignment F9 reverse</i>	0 – 255	
407 – 411	<i>Function assignment F10 reverse</i>	0 – 255	
412 – 416	<i>Function assignment F11 reverse</i>	0 – 255	
417 – 421	<i>Function assignment F12 reverse</i>	0 – 255	
422 – 426	<i>Function assignment F13 reverse</i>	0 – 255	
427 – 431	<i>Function assignment F14 reverse</i>	0 – 255	
432 – 436	<i>Function assignment F15 reverse</i>	0 – 255	
437 – 441	<i>Function assignment standstill in reverse</i>	0 – 255	
442 – 446	<i>Function assignment Function running in reverse</i>	0 – 255	
447 – 451	<i>Function assignment Sensor 1 reverse</i>	0 – 255	
452 – 456	<i>Function assignment Sensor 2 reverse</i>	0 – 255	

## Usage conforme

Le décodeur 55028 est conçu pour équiper des locomotives LGB équipées de l'interface à 27 pôles. Cette interface peut être installée sur d'anciens véhicules grâce au circuit imprimé 55529. Pour cela, assurez-vous au préalable de la place disponible dans votre véhicule.

## Matériel fourni

- 1 décodeur
- Notice d'installation
- Bon de garantie

La locomotive à équiper doit être ouverte. Sinon, aucun outil particulier n'est nécessaire à l'installation.

## Consignes de sécurité

- **ATTENTION!** Arrêtes coupantes inhérentes à la fonctionnalité.
- Câblage et montage doivent être réalisés uniquement quand l'appareil est hors tension. Le non-respect de ces consignes peut générer des courants de choc dangereux et être à l'origine de blessures.
- **Exploiter le décodeur uniquement avec la tension autorisée** (voir caractéristiques techniques).

## Caractéristiques techniques

- Charge permanente à la sortie moteur  $\leq 3,0$  A
- Charge électrique des sorties d'éclairage  $\leq 600$  mA
- Charge électrique AUX 1 – AUX 6  $\leq 600$  mA  
chacune
- Charge électrique AUX + lumière (somme)  $\leq 1,8$  A
- Charge électrique totale max. (somme)  $\leq 4$  A
- Tension max.  $\leq 40$  V
- Protection contre les courts-circuits et les surcharges aux sorties éclairage avant (EA<sub>v</sub>), éclairage arrière (EA<sub>r</sub>), AUX 1 – AUX 6 et aux sorties moteur.

## Fonctions

Le décodeur 55028 présente de très larges possibilités de réglage et d'adaptation. Le décodeur peut être entièrement mis à jour. Il suffit pour cela d'un appareil de commande adapté (Central Station 60213/60214/60215, version logicielle 2.0, processeur de format de voie GFP 2.0 ou supérieur).

Les fonctions de réglage et les fonctions numériques sont disponibles uniquement en mode d'exploitation numérique. Tous les protocoles ne disposent toutefois pas des mêmes possibilités.

- Multiprotocolaire (mfx, DCC et DC).
- Reconnaissance automatique du système. L'exploitation nécessite l'utilisation respective de l'adresse affectée à ce système. Le décodeur peut commander jusqu'à 2 moteurs LGB.
- Les temporisations d'accélération et de freinage peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre.
- Régulation du moteur variable en modes numérique et analogique.
- Toutes les fonctions peuvent être commutées en fonction du mappage de fonctions (voir description des CV).
- Mise à jour possible avec Central Station 60213/60214/60215 (version logicielle 2,0, GFP 2.0 ou supérieure)
- Programming on Main (PoM), ce mode de programmation doit être pris en charge par l'appareil de commande. Observez ici les instructions figurant sur la notice d'utilisation de votre appareil de commande.
- Vitesse de manoeuvre réglable.
- Reconnaissance des sections de freinage/d'arrêt devant signal en mode d'exploitation numérique.

## Installation du décodeur

Avant l'installation, vérifiez le bon fonctionnement mécanique et électrique de la locomotive. Le cas échéant, la locomotive devra être réparée avant la transformation.

- Ouvrir le véhicule. Observez pour cela les indications figurant sur la notice du véhicule.
- Débrancher le connecteur de l'interface du véhicule.
- Enfiler le décodeur dans l'interface du véhicule.

### Remarque :


Sur le décodeur, un contact reste libre sur l'une des deux barrettes de connexion. Sur l'interface, le contact correspondant est également libre. Cette disposition sert de protection contre l'inversion de polarité. Un branchement incorrect du décodeur peut endommager le décodeur et/ou la locomotive.

- Avant de remonter le véhicule, tester le bon fonctionnement de celui-ci.
- Si le test ne révèle rien de particulier, procéder au remontage du véhicule.

### Remarque :

Lors du remontage, veiller à ne coincer ou à n'endommager aucun câble. Risque de court-circuit!

- Le décodeur peut désormais être programmé dans le véhicule, respectivement le véhicule peut être exploité tel quel.



## Exploitation multiprotocolaire

### Exploitation analogique

Le décodeur peut également être utilisé sur des réseaux analogiques. Le décodeur reconnaît automatiquement la tension continue analogique (DC). Toutes les fonctions configurées sous mfx ou DCC pour l'exploitation analogique sont alors activées (voir exploitation numérique).

### Exploitation numérique

Le 55028 est un décodeur multiprotocolaire. Le décodeur peut être utilisé sous mfx et DCC. Le système utilisé est reconnu automatiquement.

Si le décodeur reconnaît les formats DCC et mfx sur la voie, il commute sur mfx.

**Remarque :** Les protocoles numériques peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Pour une exploitation fiable, nous conseillons de désactiver les protocoles numériques inutilisés via la CV 50.

Dans la mesure où votre centrale le permet, désactiver les protocoles numériques inutilisés également sur cette dernière.

**Remarque :** Tenez-compte du fait que toutes les fonctions/tous les réglages ne sont pas possibles pour tous les protocoles numériques. Sous mfx et DCC, certains réglages peuvent être effectués aussi pour l'exploitation analogique.

## Section de freinage/d'arrêt devant signal mfx

Les modules de freinage assurent essentiellement une tension continue sur la voie. Si le décodeur détecte une telle tension continue sur la voie, il déclenche le freinage en fonction de la temporisation définie. Si le décodeur détecte à nouveau un protocole numérique, il déclenche l'accélération de la loco pour atteindre la vitesse définie. Si la reconnaissance automatique des sections de freinage est requise, nous conseillons de désactiver l'exploitation sous courant continu (voir description CV).

## Protocole mfx

### Adressage

- Aucune adresse nécessaire, chaque décodeur reçoit une identification unique et univoque (UID).
- Le décodeur se connecte automatiquement à une Central Station ou Mobile Station via son UID.

### Programmation

- Les caractéristiques peuvent être programmées via la surface graphique de la Central Station ou en partie également avec la Mobile Station.
- Toutes les variables de configuration (CV) peuvent être lues et programmées plusieurs fois.
- La programmation peut se faire soit sur la voie principale, soit sur la voie de programmation.
- Les paramètres par défaut (paramètres d'usine) peuvent être réinitialisés.

## Protocole DCC

### Adressage

- Adresse possibles: Adresses courtes, longues et de traction
- Catégories d'adresse :  
1 à 127 (adresses courtes, adresses de traction)  
1 à 10239 (adresses longues)
- Chaque adresse peut être programmée manuellement.
- Une adresse courte ou longue est sélectionnée via la CV 29.
- Une adresse de traction utilisée désactive l'adresse standard.

### Programmation

- Les caractéristiques peuvent être modifiées plusieurs fois via les variables de configuration (CV).
- Les CV peuvent être lues et programmées plusieurs fois (programmation sur la voie de programmation).
- Les CV peuvent être programmées librement. La PoM (programmation sur la voie principale) est possible uniquement pour les CV signalées dans le tableau des CV. La PoM doit être prise en charge par votre centrale (voir la notice d'utilisation de votre appareil).
- Les paramètres par défaut (paramètres d'usine) peuvent être réinitialisés (CV 8).
- 14 resp. 28/126 crans de marche réglables (CV 29).
- Freinage automatique (CV 27 = valeur 16)

- Mappage des fonctions, voir rubrique Aide dans la Central Station 60213/60214/60215 ; vous trouverez également un tableau détaillé pour le mappage des fonctions sur Internet à l'adresse suivante:  
[www.maerklin.de/de/produkte/tools\\_downloads/technische\\_infos.html](http://www.maerklin.de/de/produkte/tools_downloads/technische_infos.html)
- Pour de plus amples informations, voir le tableau des CV. Il est conseillé d'effectuer la programmation de préférence sur la voie de programmation.

### Temporisation d'accélération et de freinage

- Les délais d'accélération et de freinage peuvent être définis indépendamment l'un de l'autre.
- La désactivation de la fonction logique ABV peut être affectée à n'importe quelle touche de fonction via le mappage de fonctions.

### Vitesse de manoeuvre (VM)

- La vitesse de manoeuvre génère la réduction de la vitesse du véhicule à l'instant t, ce qui permet une régulation sensible de la locomotive. Sous mfx et DCC, la vitesse de manoeuvre peut être affectée à n'importe quelle touche de fonction via le mappage de fonctions.

## Fonctions décodeur et réglages/paramètres CV

Vous trouverez ci-après la liste des fonctions et CV sous forme de tableau. Ces CV vous permettent de modifier un grand nombre de paramètres ainsi que l'affectation des touches de fonction.

Le format de voie mfx peut être réglé confortablement via l'écran de la CS 2 à partir de la version logicielle 2.0. Le cas échéant, vous ou votre détaillant devrez procéder à une mise à jour de votre Central Station 60213/60214/60215.

CV	Affectation	Domaine	Remarque
1	Adresse	1 – 127	adresse courte
2	Vitesse minimale	0 – 255	
3	Temporisation de démarrage (ABV)	0 – 255	
4	Temporisation de freinage (ABV)	0 – 255	
5	Vitesse maximale	0 – 255	
8	Réinitialisation	8	
13	Fonction F1 à F8 pour signal de voie alternatif	0 – 255	Fonctions pour exploitation analogique
14	Fonction FL, F9 à f15 pour signal de voie alternatif	0 – 255	Fonctions pour exploitation analogique
17	Adresse longue, byte de valeur supérieure	192 – 231	Adresse longue, doit être activée dans la CV 29 bit 5.
18	Adresse longue, byte de valeur inférieure	0 – 255	
19	Adresse traction	0 – 255	
21	Fonctions F1 à F8 pour traction	0 – 255	
22	Fonction FL, F9 à F15 pour traction	0 – 255	

<b>CV</b>	<b>Affectation</b>	<b>Domaine</b>	<b>Remarque</b>
27	<i>Bit 4 = caractéristiques de freinage normales Bit 5 = caractéristiques de freinage inverses</i>	0, 16, 32	0/16 0/32
29	<i>Bit 0 = Sens de marche normal/inversé Bit 1 = Nombre de crans de marche 14/28 (128) Bit 2 = exploitation analogique désactivée Bit 5 = adresse courte / longue</i>	0 – 63	0/1 0/2 0/4 0/32
50	<i>Bit 1 : c.c. analogique désactivé/activé Bit 3 : Mfx désactivé/activé</i>	0 – 15	0/1 0/4
52	<i>Type moteur : Motorisation haute performance, dur Courant continu, doux Courant continu, moyen Courant continu, dur</i>	4 5 6 7	
53	<i>Régulation du moteur – référence de régulation</i>	0 – 255	(150) Vmax pour courbe caractéristique moteur
54	<i>Régulation du moteur - paramètres de régulation K</i>	0 – 255	(64) <sup>1</sup>
55	<i>Régulation du moteur – paramètres de régulation I</i>	0 – 255	(64) <sup>2</sup>
56	<i>Régulation du moteur – influence de régulation</i>	0 – 255	(24) détermine l'intervalle dans lequel la régulation du moteur est corrigée
176	<i>Vitesse minimale analogique DC</i>	0 – 255	Sur la CS2, cette valeur est définie et indiquée à l'inverse
177	<i>Vitesse maximale analogique DC</i>	0 – 255	
257 – 261	<i>Affectation fonction FL en marche avant</i>	0 – 255	

<sup>1</sup> Augmenter dans le cas de réactions trop lentes et réduire dans le cas d'à-coups.

<sup>2</sup> Augmenter dans le cas de vibrations lentes et réduire dans le cas d'un démarrage dur ou d'une surréaction.

<b>CV</b>	<b>Affectation</b>	<b>Domaine</b>	<b>Remarque</b>
262 – 266	<i>Affectation fonction F1 en marche avant</i>	0 – 255	
267 – 271	<i>Affectation fonction F2 en marche avant</i>	0 – 255	
272 – 276	<i>Affectation fonction F3 en avant</i>	0 – 255	
277 – 281	<i>Affectation fonction F4 en marche avant</i>	0 – 255	
282 – 286	<i>Affectation fonction F5 en marche avant</i>	0 – 255	
287 – 291	<i>Affectation fonction F6 en marche avant</i>	0 – 255	
292 – 296	<i>Affectation fonction F7 en marche avant</i>	0 – 255	
297 – 301	<i>Affectation fonction F8 en marche avant</i>	0 – 255	
302 – 306	<i>Affectation fonction F9 en marche avant</i>	0 – 255	
307 – 311	<i>Affectation fonction F10 en marche avant</i>	0 – 255	
312 – 316	<i>Affectation fonction F11 en marche avant</i>	0 – 255	
317 – 321	<i>Affectation fonction F12 en marche avant</i>	0 – 255	
322 – 326	<i>Affectation fonction F13 en marche avant</i>	0 – 255	
327 – 331	<i>Affectation fonction F14 en marche avant</i>	0 – 255	
332 – 336	<i>Affectation fonction F15 en marche avant</i>	0 – 255	
337 – 341	<i>Affectation fonction Arrêt en marche avant</i>	0 – 255	
342 – 346	<i>Affectation fonction Marche en marche avant</i>	0 – 255	
347 – 251	<i>Affectation fonction Capteur 1 en marche avant</i>	0 – 255	
352 – 356	<i>Affectation fonction Capteur 2 en marche avant</i>	0 – 255	
357 – 361	<i>Affectation fonction FL en marche arrière</i>	0 – 255	
362 – 366	<i>Affectation fonction F1 en marche arrière</i>	0 – 255	
367 – 371	<i>Affectation fonction F2 en marche arrière</i>	0 – 255	
372 – 376	<i>Affectation fonction F3 en marche arrière</i>	0 – 255	
377 – 381	<i>Affectation fonction F4 en arrière</i>	0 – 255	

<b>CV</b>	<b>Affectation</b>	<b>Domaine</b>	<b>Remarque</b>
382 – 386	<i>Affectation fonction F5 en marche arrière</i>	0 – 255	
387 – 391	<i>Affectation fonction F6 en marche arrière</i>	0 – 255	
392 – 396	<i>Affectation fonction F7 en marche arrière</i>	0 – 255	
397 – 401	<i>Affectation fonction F8 en marche arrière</i>	0 – 255	
402 – 406	<i>Affectation fonction F9 en marche arrière</i>	0 – 255	
407 – 411	<i>Affectation fonction F10 marche en arrière</i>	0 – 255	
412 – 416	<i>Affectation fonction F11 en marche arrière</i>	0 – 255	
417 – 421	<i>Affectation fonction F12 en marche arrière</i>	0 – 255	
422 – 426	<i>Affectation fonction F13 en marche arrière</i>	0 – 255	
427 – 431	<i>Affectation fonction F14 en marche arrière</i>	0 – 255	
432 – 436	<i>Affectation fonction F15 en marche arrière</i>	0 – 255	
437 – 441	<i>Affectation fonction Arrêt en marche arrière</i>	0 – 255	
442 – 446	<i>Affectation fonction Marche en marche arrière</i>	0 – 255	
447 – 451	<i>Affectation fonction Capteur 1 en marche arrière</i>	0 – 255	
452 – 456	<i>Affectation fonction Capteur 2 en marche arrière</i>	0 – 255	

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Stuttgarter Straße 55 - 57  
73033 Göppingen  
Germany  
[www.lgb.de](http://www.lgb.de)



[www.maerklin.com/en/imprint.html](http://www.maerklin.com/en/imprint.html)

243315/0614/Sm1Ef  
Änderungen vorbehalten  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH